

EUROSPAND

CARRO 4T



CARGA MÁXIMA



CARRILLADA VARIABLE



ENGANCHES ABONADORA



PESO



Enganches de ancho variable para la abonadora permiten utilizar los carros con diferentes tipos de máquinas

Plataforma con escalera de acceso para inspeccionar la tolva de la abonadora

Ojo de remolque de altura ajustable para adaptarse a todo tipo de tractores

Carros EuroSpand con **carrillada variable** para transformar la abonadora suspendida en arrastrada.

Chasis robusto con carga máxima de **4000 kg**. Se puede desmontar para minimizar las dimensiones totales para su transporte.

Posibilidad de montar ruedas más anchas para aumentar la superficie de contacto con el suelo y reducir la compactación del terreno.
Ruedas estándar: 11,5 / 80-15,3
Ruedas de gran tamaño: 15.0 / 55-17



Carrillada variable de 1,55 a 2 m



CARRO 1.5T



CARGA MÁXIMA



ESTÁNDAR
REGULABLE



ELEVADO
REGULABLE



CATEGORÍA

ENGANCHES
ABONADORA



260 kg

ELEVADO

245 kg

ESTÁNDAR

PESO

Carros EuroSpand con **carrillada variable** para transformar la abonadora **suspendida en arrastrada**.


Chasis con **carga máxima de 1500 kg** y modelo con **chasis elevado para fertilizaciones tardías**, con mayor altura para evitar daños a los cultivos.

Enganches de ancho variable para la abonadora permiten utilizar los carros con diferentes tipos de máquinas

Ojo de remolque de altura regulable para adaptarse a todo tipo de tractores

Cuñas de seguridad.

Ruedas 10.0/80-12.



Carro estándar con carrillada variable de 1,45 a 2 metros

Carro con chasis elevado para fertilizaciones tardías con carrillada variable de 1,4 a 1,8 metros

