


EUROSPAND

CHARIOT 4T



CAPACITE DE CHARGE UTILE



VOIE REGLABLE



ACCROCHAGE EPANDEUR D'ENGRAIS



POIDS



Crochets pour l'épandeur d'engrais à largeur variable pour utiliser les chariots avec différents types de machines

Plate-forme avec échelle d'accès pour l'inspection de la trémie de l'épandeur d'engrais

Anneau de remorquage avec hauteur réglable

Chariots Eurospand à **voie variable** pour transformer l'épandeur d'engrais porté à traîné.

Châssis robuste avec une **capacité maximale de 4000 kg**, peut être **démonté** pour minimiser les dimensions globales lors des expéditions.


Possibilité de monter des roues surdimensionnées pour augmenter la surface de contact avec le sol et réduire le compactage du sol.
Roues standard : 11,5 / 80-15,3
Roues augmentées : 15,0 / 55-17



Voie variable de 1,55 à 2 mètres



CHARIOT 1.5T



CAPACITÉ DE CHARGE UTILE



STANDARD REGLABLE



SURÉLEVÉ REGLABLE



ACCROCHAGE ÉPANDEUR D'ENGRAIS



SURÉLEVÉ

STANDARD

POIDS

Chariots Eurospand à **voie variable** pour transformer l'épandeur d'engrais de porté à traîné.

Châssis d'une **capacité maximale de 1500 kg** et version avec **châssis surélevé pour les fertilisations tardives**, dans lequel la plus grande hauteur évite d'endommager le cultures.

